

PAF-ECF

Como emitir uma leitura x manual da ECF?

EMITINDO LEITURA MANUAL

BEMATECH MP2000 e MP2100

1. Localize o painel dianteiro onde se encontram as teclas Papel/Seleção e Confirma/Em Linha
2. Desligue o ECF
3. Mantenha Pressionada a tecla Papel/Seleção
4. Ligue o ECF
5. Aguarde a luz piscar
6. Solte a tecla Papel/Seleção
7. Pressione a tecla Papel/Seleção 1 vez para emitir a leitura "X"
8. Pressione a tecla Papel/Seleção 2 vezes para emitir a leitura "MF"



SWEDA ST100 e ST120

1. Localize o painel traseiro onde se encontram as teclas Selecciona e Confirma
2. Desligue o ECF
3. Mantenha Pressionada ambas as teclas Selecciona e Confirma
4. Ligue o ECF
5. Aguarde

PAF-ECF

6. Solte as teclas Selecciona e Confirma
7. Pressione a tecla Selecciona e Confirma 1 vez para emitir a leitura "X"
8. Em seguida pressione a tecla Confirma
ou
6. Pressione a tecla Selecciona e Confirma 2 vezes para emitir a leitura "MF"
7. Em seguida pressione a tecla Confirma



DARUMA FS600

1. Localize o painel dianteiro onde se encontram as 4 teclas Linha, Avanço, Seleção e Confirma
2. Desligue o ECF
3. Mantenha Pressionada ambas a tecla Seleção
4. Ligue o ECF
5. Aguarde
6. Solte a tecla Seleção
7. Pressione a tecla Confirma 1 vez para emitir a leitura "X"
- ou
6. Pressione a tecla Confirma 2 vezes para emitir a leitura "MF"

PAF-ECF



1. Localize o painel dianteiro onde se encontram as 2 teclas Paper Feed e On Line
2. Desligue o ECF
3. Mantenha Pressionada a tecla Paper Feed
4. Ligue o ECF
5. Aguarde
6. Solte a tecla
7. Será emitida uma leitura X e uma leitura "MF"

PAF-ECF



ID de solução único: #1135

Autor: : Stefane Pedrosa

Última atualização: 2014-04-25 10:08